



Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Einleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Sie gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Mini-Fensteralarm ist zur Überwachung von Türen (auch Schranktüren etc.) und Fenstern geeignet. Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb in trockenen und geschlossenen Räumen konzipiert. Dieses Produkt ist nur für den Batteriebetrieb mit drei Knopfzellen Typ LR44/357A - 1,5 Volt zugelassen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Gerätes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Darüber hinaus können weitere Gefahren wie Verletzungen und technische Fehlfunktionen (z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag) die Folge sein. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 4x Alarmgeräte FA 602
- 4x Magnete
- Klebestreifen zur Montage
- Batterien (im Gerät eingelegt)

Ausstattung

- ① Alarmgerät FA 602
- ② Magnet
- ③ Batteriefachdeckel
- ④ Ein-/Aus-Schalter (I/O)

Technische Daten

Stromaufnahme max.: ca. 55 mA
 Betriebsspannung: 4,5 V DC
 Batterien: 3x Knopfzelle Typ LR44/357A - 1,5 Volt
 Alarmlautstärke/
 Schallpegel: ca. 95 dB (A) / 0,30 m
 Gewicht: 42 g

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

Vermeiden Sie Personenschäden:

- **Warnung! Erstickungsgefahr!** Halten Sie das Gerät, die Batterien sowie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- **Warnung! Lauter Alarmton!** Vermeiden Sie den Betrieb in Ohrennähe, da sonst schwere Gehörschäden die Folge sein können!
- **Warnung! Explosionsgefahr!** Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden. Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen werden.
- **Warnung! Verätzungsgefahr!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

Vermeiden Sie Sachschäden:

- Vermeiden Sie, dass das Gerät mit Feuchtigkeit in Verbindung kommt, da es sonst beschädigt werden kann.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung aus dem Gerät.
- Das Gerät darf ausschließlich über Batterien betrieben werden. Eine andere Energieversorgung darf nicht verwendet werden.
- Vermeiden Sie folgende Einflüsse auf das Gerät:
 - starke mechanische Beanspruchung
 - extreme Temperaturen
 - starke Vibrationen
 - starke magnetische oder elektrische Felder
- Lassen Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten nur von der genannten Servicestelle ausführen.

Installation

Anwendungsbereiche und Funktion

Diesen Mini-Fensteralarm können Sie an Türen, Fenstern, Schränken und Vitrinen anbringen. Er kann dabei als Abschreckung gegen Einbrecher und zur Kindersicherheit im Haushalt oder z.B. im Wohnwagen verwendet werden.

Sie benötigen zur Montage nur die mitgelieferten Klebestreifen. Die Montage erfolgt ohne jegliche Verdrahtung oder Netzanschluss. Der Mini-Fensteralarm besteht aus einem Alarmgerät FA 602 ① und einem Magnet ②. Das Alarmgerät dient zur Erkennung, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Das Alarmgerät wird am Rahmen, der Magnet am Türblatt oder Fensterflügel montiert (oder umgekehrt). Sobald der Magnet mehr als ca. 20 mm vom eingeschalteten Alarmgerät entfernt wird, ertönt ein sehr lauter Alarmton.

Vor dem ersten Betrieb

- Bei Neugeräten sind die Knopfzellen-Batterien bereits eingelegt. Sie sind allerdings mit einer Schutzfolie versehen, die Sie entfernen müssen. Verfahren Sie wie folgt:
- Ein-/Aus-Schalter ④ auf "0" (Aus) stellen.
 - Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel ③ nach unten schieben.
 - Halten Sie die Batterien fest und ziehen Sie die Schutzfolie heraus.
 - Schließen Sie das Batteriefach wieder.
 - Führen Sie vor der endgültigen Montage an der gewünschten Montagestelle (siehe „Alarmgerät ein- und ausschalten“) einen provisorischen Funktionstest des Gerätes durch.

Montagestelle auswählen

- Stellen Sie sicher, dass bei der Auswahl der Montagestelle Ihres Mini-Fensteralarms die Einstrahlung von direktem, intensivem Sonnenlicht, Vibrationen, Staub, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit vermieden wird.

Hinweis: Die Wirkung des Magneten kann sich auf metallischen Türen oder Fenstern reduzieren. Verringern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen Magnet ② und Alarmgerät ①.

Es dürfen sich keine Geräte mit elektromagnetischen Feldern in der Nähe befinden, z.B. Funktelefon, Funkgerät oder elektrischer Motor. Diese könnten die Funktion des Alarms beeinflussen.

Alarmgerät montieren

Achtung! Bohren oder schrauben Sie keine zusätzlichen Schrauben in das Gehäuse des Alarmgerätes ① und des Magneten ②, da Sie das Gerät sonst beschädigen.

- Benutzen Sie zum Fixieren des Alarmgerätes ① und des Magneten ② die mitgelieferten Klebestreifen.
- Platzieren Sie das Alarmgerät ① am Rand der Fenster- bzw. Türgriffseite (siehe auch Abb. B).
- Platzieren Sie den Magneten ② auf dem Fenster- bzw. Türrahmen (siehe auch Abb. C). Bei einer Rahmenstärke über 12 mm platzieren Sie den Magneten auf der Seite des Rahmens (siehe Abb. D). Achten Sie dabei darauf, dass sich die seitliche Kennzeichnung des Alarmgerätes ① direkt gegenüber dem Pfeil des Magneten ② befindet (Pfeilspitze des Magneten ② muss immer in Richtung des Alarmgerätes ① zeigen). Die Markierungen am Alarmgerät und Magneten müssen sich gegenüberliegen.

Hinweis: Den Magneten ② können Sie alternativ zum Klebestreifen auch mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen. Verwenden Sie in diesem Fall maximal 3,5 mm Schrauben (z.B. Holzschrauben 3x12mm oder Blechschrauben 2,9x13mm) – die Länge der Schrauben richtet sich nach Material und Stärke des Rahmens. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie z.B. bei Glasrahmen nicht ins Glas bohren oder schrauben.

Wichtig: Der Abstand zwischen Alarmgerät ① und Magnet ② darf maximal 10 mm betragen (siehe Abb. B).

Linksseitige Montage:

- Falls Sie das Alarmgerät auf einer linken Seite montieren möchten, platzieren Sie es um 180° gedreht ("auf dem Kopf").

Betrieb

Alarmgerät ein- und ausschalten

- Stellen Sie zum Aktivieren des Alarms den Ein-/Aus-Schalter ④ auf "I" (Ein). Das Alarmgerät ist nun aktiviert und löst beim Öffnen (mehr als ca. 20 mm zwischen Alarmgerät und Magnet) einen Alarmton aus. Dieser wird erst durch Schließen der Tür/Fenster etc. oder Ausschalten am Ein-/Aus-Schalter ④ ausgeschaltet.
- Stellen Sie zum Deaktivieren des Alarms oder nach ausgelöstem Alarmton den Ein-/Aus-Schalter ④ auf "O".

Batterien auswechseln

- Ein-/Aus-Schalter ④ auf "O" (Aus).

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel ③ nach unten schieben (siehe Abb. A).
- Entnehmen Sie die Batterien vorsichtig, z.B. unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers.
- Setzen Sie die neuen Batterien polungsrichtig ein. Die richtige Polung erkennen Sie an der Aufschrift im Batteriefach.
- Schieben Sie den Batteriefachdeckel ③ wieder auf das Alarmgerät ①.

Hinweis: Wechseln Sie immer alle drei Batterien gleichzeitig aus. Verwenden Sie möglichst Alkaline-Batterien, da diese eine längere Betriebszeit garantieren.

Fehler beheben

Fehler	Ursache	Behebung
Alarm ertönt obwohl Fenster/Tür geschlossen ist.	Abstand zwischen Magnet und Magnetschalter ist zu groß (oder Pfeil falsch herum).	Verringern Sie den Abstand.
Der Alarmton erklingt nur schwach.	Die Batterien sind verbraucht.	Setzen Sie neue Batterien ein.
Das Gerät funktioniert nicht oder nicht ordnungsgemäß.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Batterien sind verbraucht. - Die Batterien sind nicht polrichtig eingesetzt. - Pfeil auf Magnet zeigt nicht auf Markierung am Gerät. 	Setzen Sie neue Batterien ein. Prüfen Sie, ob die Batterien polrichtig eingesetzt sind und Kontakt haben.

Wartung und Reinigung

- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und Funktion des Mini-Fensteralarms.
- Entnehmen Sie vor einer Wartung oder Reinigung des Gerätes die Batterien.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch, u. U. getränkt in etwas milde Seifenlauge. Verwenden Sie niemals Benzin, Verdünnern oder ähnliche chemische Stoffe.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in den örtlichen Behältern. Derzeit gültige Entsorgungsmaßnahmen für ausgediente Elektrogeräte erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Entnehmen Sie zuerst die Batterien, bevor Sie das Gerät entsorgen.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

- Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, der Verkaufsstelle oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz

Garantie / Service

Garantie

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Kaufnachweis auf. Setzen Sie sich bitte im Garantiefall mit der Servicestelle Ihres Landes in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Diese Garantie gilt nur gegenüber dem Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

Die Garantieleistung gilt ferner nur für Material- oder Fabrikationsfehler. Sie gilt nicht für Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Es besteht kein Anspruch auf Schadensersatz im Falle eines Einbruches. Ein Alarmgerät ist kein Ersatz für Versicherungsschutz und ersetzt nicht Ihre Sorgfaltspflicht.

Bei missbräuchlicher und/oder unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von der Servicestelle vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Service

Im Internet unter www.dexaplan.com stehen Informationen zur Problembehandlung. Setzen Sie sich bitte bei Rückfragen per E-Mail (service@dexaplan.de) oder telefonisch (☎ ☎ 071 36/91 08 88; ☎ ☎ 05 12/36 23 62; Montags - Freitags von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr) mit unserer Servicestelle in Verbindung. Dort erhalten Sie alle notwendigen Informationen zu Servicefragen wie Rücksendung etc.

Dexaplan GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3 · D-74229 Oedheim
Stand der Informationen 08/2006 · Ident.No.: 08-2006-FA 602-DE/AT