

# *IPiParty*<sup>tm</sup>

**Drahtloser iPod Sender**



***Drahtlose Verbindung Ihres iPod  
mit jeder Stereoanlage.***

***Verwenden Sie Ihren iPod als Fernbedienung  
und Scroll, Shuffle und Play wie Sie es gewohnt sind.***

***Der Sender hat eine eigene wiederaufladbare Batterie  
und benötigt keinen Strom von Ihrem iPod.***

**MARMITEK®**



Sender




Empfänger

**iParty**

- Drahtlose Verbindung mit jeder Stereoanlage.
- Genießen Sie zusammen mit anderen von Ihrer iPod Musik.
- Verwenden Sie Ihren iPod als Fernbedienung: Scroll, Shuffle und Play wie Sie es gewohnt sind.
- Der Sender hat eine eigene, wiederaufladbare Batterie und benötigt keinen Strom von Ihrem iPod.
- Der Empfänger fungiert gleichzeitig als Ladegerät (2 wiederaufladbare Batterien beigelegt).
- Universal 3,5 mm Mini-Jack Kabel für andere MP3 Player mitgeliefert.
- Empfänger und Sender einzeln lieferbar
- Lieferbar für iPod Mini oder iPod Nano



**WIE FUNKTIONIERT ES?**



Der iParty setzt sich aus einem drahtlosen Sender für Ihren iPod und einem Empfänger zusammen. Klicken Sie den iParty Sender auf Ihren iPod. Der Empfänger wird mit dem mitgelieferten Kabel an den Chinch-Eingang Ihrer Stereoanlage angeschlossen. Der Sender verfügt über eine eigene, wiederaufladbare Batterie und benötigt keine Speisung von Ihrem iPod. Eine zweite, wiederaufladbare Batterie wird mitgeliefert und im Empfänger aufgeladen. Sie haben also jederzeit eine volle Batterie bei der Hand.

**TECHNISCHE DATEN**

- Reichweite: 10-15 Meter
- Audio: Stereo
- Frequenz: 864 MHz
- Anzahl Kanäle: 2 Kanäle
- Speisungsadapter für den Empfänger: 230 VAC/50 Hz, 12 V/200 mA Adapter
- Batterien für den Sender: NiMh AAA 1.2V, 800 mAh
- Maße des Empfängers: 95x85x24 mm
- Maße des Mini Senders: 96x55x22 mm
- Maße des Nano Senders: 112x44x14,5 mm

**SET BESTEHEND AUS**

- iParty Sender (Click On)
- iParty Empfänger
- 2 Wiederaufladbare Batterien für den Sender (NiMh)
- 1 Speisungsadapter 230 V für den Empfänger
- 1 RCA Kabel
- 1 Universal 3,5 mm Mini-Jack Kabel für andere MP3 Spieler
- Gebrauchsanleitung (Englisch - Deutsch - Französisch - Spanisch Italienisch - Niederländisch)

**LIEFERBAR**

- |                       |                |                                   |                |                            |                |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| • iParty Mini Set (E) | Art. No. 09691 | • Extra iParty Mini Empfänger (E) | Art. No. 09705 | • Extra iParty Mini Sender | Art. No. 09712 |
| • iParty Mini Set (U) | Art. No. 09700 | • Extra iParty Mini Empfänger (U) | Art. No. 09708 |                            |                |
| • iParty Nano Set (E) | Art. No. 09720 | • Extra iParty Nano Empfänger (E) | Art. No. 09710 | • Extra iParty Nano Sender | Art. No. 09718 |
| • iParty Nano Set (U) | Art. No. 09725 | • Extra iParty Nano Empfänger (U) | Art. No. 09722 |                            |                |