

Pillenbox „Vergiss nix“ mit fünf Alarm-Zeiten

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Scala-Qualitätsproduktes. Um alle Vorzüge dieses Gerätes richtig zu nutzen, sollten Sie sich vor dem ersten Gebrauch unbedingt mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen. Bewahren Sie diese anschließend zur späteren Einsichtnahme gut auf.

Besonderheiten:

Die Pillenbox hilft Ihnen Ihre tägliche Medikamenteneinnahme zu organisieren und erinnert Sie mit den einstellbaren Alarm-Zeiten an die Einnahmezeiten.

Weitere Vorzüge der Pillenbox:

- Eingebaute Quarzuhr mit großer LCD-Anzeige (Ziffernhöhe: 13 mm).
- 5 Alarm-Zeiten sind pro Tag programmierbar. Einmal programmiert, wiederholen sich die Alarm-Zeiten täglich.
- Der Alarm erfolgt akustisch, vibrierend oder akustisch und vibrierend.
- Eine blaue Beleuchtung ermöglicht sicheres Bedienen auch in der Dunkelheit.
- **Die Pillenbox verfügt über eine Pulsmesseinrichtung.**

Sicherheitshinweise / Zweckbestimmung:


- ◆ Die Pillenbox enthält Kleinteile (Batterien, etc.), die von Kleinkindern verschluckt werden und damit lebensgefährlich werden könnten. Bewahren Sie deshalb das Gerät für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie oder ein anderes Teil verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- ◆ Schützen Sie das Gerät vor Sonnenlicht, Temperaturen über 50°C und vor eindringendem Wasser.
- ◆ Lassen Sie die Pillenbox nicht fallen, öffnen Sie das Gerät nur zum Batteriewechsel bzw. um den „Reset“ auszuführen.
- ◆ Bitte verwenden Sie das Gerät nur als Pillenbox, jede andere Verwendung gilt als zweckentfremdet und ist hiermit im Namen des Herstellers untersagt.



Hinweise zur Entsorgung

- ◆ Die beiliegenden Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in ein Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie in kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.
- ◆ Wenn das Gerät eines Tages ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll. In Ihrer Gemeinde gibt es sicher einen Wertstoff- oder Recyclinghof, der eine sachgerechte Entsorgung übernimmt.

Das Gerät




Einsetzen bzw. Erneuern einer verbrauchten Batterie

Die Pillenbox wird mit zwei Batterien betrieben.

Die Lithium-Batterie CR 2025 versorgt die Uhr und die Pulsmessung, eine AAA-Batterie (LR03, R03) ist für die Alarm-Funktionen (akustisch, vibrierend oder akustisch und vibrierend) und die Beleuchtung der LCD-Anzeige notwendig. Die CR 2025 ist bereits eingelegt. Die AAA-Batterie ist vor der Inbetriebnahme der Pillenbox in das Batteriefach (Einbaulage beachten!) einzulegen. Zum Batteriewechsel bzw. zum Einlegen der AAA-Batterie öffnen Sie die Pillenbox indem Sie den Schieber „OPEN“ an der Seite des Gerätes in Richtung des Pfeils schieben. Damit lösen Sie die Arretierung zwischen Ober- und Unterteil des Gerätes und können beide Hälften voneinander trennen. Das Batteriefach im Oberteil ist jetzt zugänglich. Bitte achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Einbaulage!

Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die LCD-Anzeige an Kontrast verliert (CR 2025), bzw. wenn die Beleuchtung oder der Alarm schwach wird (LR03, R03).



Einstellen der Uhrzeit

1. Den Schiebeschalter „HOLD“ an der Seite des Gerätes schieben Sie in die Stellung: HOLD ▶
2. Drücken Sie ca. 3 Sekunden auf die Einstelltaste für die Uhrzeit (T-SET). Auf der LCD-Anzeige erscheint **T.SET** und die Stunden blinken.
3. Durch Drehen des Zeiteinstellrings können Sie die Stunden einstellen.
ACHTUNG: Die Uhr hat eine 12-Stunden-Anzeige. Ein „PM“ vor der Uhrzeit (oder der Alarmzeit) zeigt die Zeit von Mittags bis Mitternacht an!
4. Drücken Sie erneut auf die Einstelltaste für die Uhrzeit (T-SET) und die Minuten blinken. Mit dem Zeiteinstellring stellen Sie die Minuten ein.
5. Mit einem weiteren Druck auf die Taste „T-SET“ schließen Sie die Zeiteinstellung ab. Auf der LCD-Anzeige erlischt **T.SET**

Wenn Sie den Schiebeschalter „HOLD“ in die Stellung HOLD ▶ schieben, sind alle Tasten ohne Funktion. D.h. der Schiebeschalter „HOLD“ ist die Sicherung gegen unbeabsichtigte Tastenbedienung.

Einstellen der fünf Alarmzeiten

1. Den Schiebeschalter „HOLD“ an der Seite des Gerätes schieben Sie in die Stellung: HOLD ▶
2. Drücken Sie ca. 3 Sekunden auf die Taste „ SET“ unterhalb der LCD-Anzeige.

Auf der LCD-Anzeige erscheint **AL.SET** und die 1. Alarmzeit „**1** -: -“ blinkt.
3. Durch Drehen des Zeiteinstellrings können Sie die erste Alarmzeit in 30-Minuten-Schritten einstellen.

4. Drücken Sie erneut auf die Taste „ SET“ und Sie schließen das Einstellen der ersten Alarmzeit ab. Die nächste Alarmzeit „**2** -: -“ blinkt.

Sie können die zweite (dritte, vierte und fünfte) Alarmzeit ebenso wie die erste Alarmzeit mit dem Zeiteinstellring einstellen oder falls Sie nur eine Alarmzeit benötigen mit der Taste „ SET“ bis zur fünften Alarmzeit weiterschalten und mit einem weiteren Druck auf die Taste „ SET“ schließen Sie die Alarmzeiteinstellung ab. Auf der LCD-Anzeige erlischt **AL.SET**.

Nachdem Sie die Programmierung der Alarmzeiten beendet haben, schieben Sie den Schiebeschalter „HOLD“ wieder in die Position HOLD ▶

Rücksetzen aller Zeiten

Öffnen Sie die Pillenbox indem Sie den Schieber „OPEN“ an der Seite des Gerätes in Richtung des Pfeils schieben. Dann drücken Sie mittels eines Zahnstochers oder ähnlichem in die Öffnung „RESET“. Sofort werden alle Zeiten zurückgesetzt. Die Uhrzeit zeigt 12:00 und die Alarmzeiten „-:-“.

Öffnung „RESET“



Befüllen der Pillenbox mit Medikamenten


Die Pillenbox hat an der Rückseite fünf nummerierte Fächer zur Aufnahme von Medikamenten. Durch Drehen der durchsichtigen Abdeckung können Sie die Fächer befüllen, bzw. Medikamente entnehmen.



Abdeckung für Medikamentenfächer

Beleuchtung der LCD-Anzeige

Um die Beleuchtung der LCD-Anzeige für ca. 10 Sekunden einzuschalten, schieben Sie zuerst den Schiebeschalter „HOLD“ in die Stellung:



Einstellen der Alarmart

Sie können mit dem Schiebeschalter „BEEP VIB BEEP+VIB“ zwischen dem akustischen Alarm, dem Vibrationsalarm oder akustischem Alarm mit Vibration wählen. Das ist möglich, ohne den Schiebeschalter „HOLD“ zu betätigen.



Der Alarm / Die Medikamentenentnahme

Bemerken Sie den Alarm, ist es Zeit, das Medikament aus dem zur Alarmzeit gehörendem Fach durch Drehen der durchsichtigen Abdeckung zu entnehmen. Das Drehen schaltet den Alarm ab und die Alarmzeit in der LCD-Anzeige erlischt. Dafür steht dann an der Stelle wieder „:-“ -. Der Alarm ertönt bzw. vibriert ca. 30 Sekunden.

Verpassen Sie die Entnahme des Medikamentes erfolgt der Alarm im Abstand von 5 Minuten noch zweimal.

Wenn Sie das Medikament bis zu 15 Minuten vor der Alarmzeit entnehmen, bzw. einfach nur so die durchsichtige Abdeckung drehen, wird der Alarm unterdrückt.

Haben Sie eine Alarmzeit verpasst und das Medikament nicht entnommen bleibt zur Erinnerung in der LCD-Anzeige die Alarmzeit stehen.



Im Normalfall haben Sie alle Medikamente entnommen und alle Alarmzeiten auf der LCD-Anzeige haben in „:-“ -“ gewechselt. Täglich um 0:13 Uhr werden die eingestellten Alarmzeiten wieder aktiviert, so dass die Pillenbox am nächsten Tag wieder mit den vormals eingestellten Alarmzeiten arbeitet.

Die Pulsmesseinrichtung

Die Pillenbox verfügt zu ihrer eigentlichen Funktion auch über eine Pulsmesseinrichtung. Sie können durch Ermittlung Ihrer Pulsfrequenz (Pulsschläge pro Minute) etwaige Medikamentenunverträglichkeit feststellen und Ihren Arzt konsultieren.

Verändern Sie auf keinen Fall von sich aus die von Ihrem Arzt verschriebene Dosierung von Arzneimitteln!



Benutzen der Pulsmesseinrichtung

1. Den Schiebeschalter „HOLD“ an der Seite des Gerätes schieben Sie in die Stellung:  HOLD 

2. Drücken Sie kurz auf die Taste für die Pulsmessung „PULSE START“ an der Seite der Pillenbox. Auf der LCD-Anzeige erscheint ein Herz und „- -“.

3. Platzieren Sie eine Fingerkuppe auf den Sensor für die Pulsmessung so, dass das Herz zu blinken beginnt. Das Blinken symbolisiert, das Gerät hat einen verwertbaren Puls gefunden.

4. Nach 15 bis max. 60 Sekunden wird Ihr Puls (Pulsschläge pro Minute) angezeigt.

Nachdem Sie die Pulsmessung beendet haben schieben Sie den Schiebeschalter „HOLD“ wieder in die Position  HOLD .

Technische Daten

Betriebsspannung

Uhrenfunktion, Pulsmessung:

3V (1 x CR 2025)

Licht und Alarmfunktionen:

1,5V AAA-Batterie (LR03 oder R03)

Uhr

Quarzuhr,

Alarm

Ganggenauigkeit +/- 20 Sekunden/Monat
wählbar: akustisch, vibrierend oder
akustisch und vibrierend

Anzahl Alarm/Tag

5

Medikamentenfächer

5

Anzeige

LCD-Anzeige mit 13mm Ziffernhöhe (Uhrzeit)

Abmessung

Ø 80 mm, Höhe 31 mm

Gewicht

96 g (inkl. Batterien, exkl. Medikamenten)

Pulsmessung

Anzahl der Pulsschläge pro Minute

Beleuchtung d. LCD-Anzeige

blau

Vertrieb und Kundendienst

SCALA Electronic GmbH

Ruhlsdorfer Straße 95

D-14532 Stahnsdorf

Tel. 03329/6045-0

Fax. 03329/604523

scala®

Pillenbox „Vergiss nix“

- Uhrzeit quartzgenau,
- täglich bis zu 5 Alarmzeiten,
- Alarm akustisch, vibrierend oder akustisch und vibrierend
- Pulsmessfunktion



Gebrauchsanweisung

